

A C H T U N G – unbedingt lesen!

Unsere Bondrucker erfassen keine Bezahlvorgänge oder Umsätze.
Warenwerte werden anhand der Artikelzähler und Artikelpreise berechnet.

Die nachfolgend beschriebenen Funktionen führen immer zum Ausdruck eine Tabelle.

Diese enthält für jeden Artikel die Zahl der in den Preisstufen 1 bis 3 und der gratis gedruckten Bons. Am Ende der Tabelle stehen die berechneten Waren- und Pfandwerte.

WICHTIG: Betätigen Sie vor der Nutzung der Funktionen immer die Taste

RESET

Gesamtdaten: Artikelzähler und Warenwerte ausdrucken

Zum **Start der Testbestellung** drücken Sie die Tasten

1 1 8 ENTER

Wenn im Display „GEHEIMZAHL:“ zu lesen ist, geben Sie diese ein

? ? ? ? ? ENTER

Steht im Display „TESTBESTELLUNG“, drücken Sie zum Start des **Tabellenausdrucks**

INFO

Gesamtdaten: Alle Artikelzähler auf null setzen

Zum **Start der Löschfunktion** drücken Sie die Tasten

1 1 5 ENTER

Geben Sie die Geheimzahl ein

? ? ? ? ? ENTER

Der Start dieser Funktion ist im Bedienerbetrieb nur möglich, wenn die Zähler aller Bedienungen zuvor gelöscht wurden. Die Tabelle wird ausgedruckt, bevor alle Zähler auf null gesetzt werden.

Bedienerbetrieb: Artikelzähler und Warenwerte einer Bedienung ausdrucken

Stecken Sie zur Auswahl der Bedienung den Bedienerschlüssel

Zum **Start der Testbestellung** drücken Sie die Tasten

1 1 8 ENTER

Steht im Display „TESTBESTELLUNG“, drücken Sie zum Start des **Tabellenausdrucks**

INFO

Die Tabelle mit den Daten dieser Bedienung wird ausgedruckt. Ist eine Provision programmiert, enthält die Tabelle auch die Höhe der Provision und den Warenwert abzüglich der Provision.

Bedienerbetrieb: Artikelzähler einer Bedienung auf null setzen

Stecken Sie zur Auswahl der Bedienung den Bedienerschlüssel

Zum **Start der Löschfunktion** drücken Sie die Tasten

1 1 6 ENTER

Geben Sie die Geheimzahl ein

? ? ? ? ? ENTER

Die Tabelle wird ausgedruckt, bevor die Zähler dieser Bedienung auf null gesetzt werden.