

Kurzanleitung für Kassenbediener

Bestellung aufnehmen

BIER BIER WURST

Jedes Drücken einer Artikeltaste fügt den Artikel der Bestellung einmal hinzu.

Auch möglich, aber nicht bei Pfandartikeln verwenden

2 BIER WURST

Bestellung korrigieren

0 BIER 2 WURST

Gewünschte Anzahl eingeben, anschließend Artikeltaste drücken

Bestellung komplett löschen

RESET

Bons drucken

BIER WURST ENTER

Der Druck auf **ENTER** startet den Druck der Bons für Bier und Wurst.

Gratisbons drucken

BIER WURST FREI

Der Druck auf **FREI** startet den Druck der Gratisbons für Bier und Wurst.

Wechselgeld berechnen

2 5 ENTER

Es wird das Wechselgeld auf 25 Euro berechnet.

Das Berechnen ist vor dem Start der nächsten Bestellung beliebig oft möglich.

Preisstufe anwählen

PREIS 1 oder **PREIS 2** oder **PREIS 3**

Die Anwahl ist bei laufender Bestellung möglich und beliebig oft wiederholbar.

Papierrolle wechseln

Öffnen Sie das Gerät und gehen Sie entsprechend der im Gerät aufgeklebten Anleitung vor.

Papierstau

Ein Papierstau wird im Display angezeigt mit dem Text „PAPIERSTAU, MESSER

MANUELL BEFREIEN.“ Schalten Sie das Gerät ab, öffnen Sie es und gehen Sie entsprechend der im Gerät aufgeklebten Anleitung vor.

Funktionen der Taste **INFO**

Auflisten aktuelle Bestellung, wenn bei laufender Bestellung gedrückt wird (nur V273, V373 und folgende)

Auflisten gedruckte Bons, wenn nach dem Drucken gedrückt wird

Ausgabe Funktionsliste, wenn unmittelbar nach **RESET** gedrückt

Kurzanleitung für Kassenvantwortlichen

Funktionsliste drucken

RESET **INFO**

Funktion starten

RESET **1** **0** **2** **ENTER**

Hiermit starten Sie die Funktion 102 "Artikeldaten". Die Nummer der Funktionen finden Sie auf der Funktionsliste. Werden Sie zur Eingabe einer Geheimzahl aufgefordert, geben Sie diese über die Ziffertasten ein und bestätigen Sie die Eingabe mit **ENTER**. Texte im Display führen durch die Funktionen.

Programmierung

Die Programmierung kann komplett über die Tastatur des Geräts erfolgen. Die Verwendung der meisten Tasten wird Ihnen klar sein, der Rest wird hier kurz erläutert:

RESET beendet eine Funktion

STORNO dient zur zeichenweisen Korrektur oder um zurückzuspringen

ENTER dient zur Bestätigung der Eingabe oder um einen Schritt zu überspringen. Die Artikeltaste rechts unten dient während der Programmierung nicht als **ENTER**, sondern nur als **Leerzeichen**.

Wenn Sie eines der grünen **Sonderzeichen** benötigen, drücken Sie zuerst die Taste mit dem grünen Pfeil links unten und anschließend die Artikeltaste mit dem gewünschten Sonderzeichen. Das „ß“ befindet sich als Sonderzeichen auf der Artikeltaste „S“.

Die wichtigsten Anwenderfunktionen

Währungsdaten	100	Eingabe des Währungszeichens auf den Bons
Bonüberschrift	101	Bis zu drei Zeilen Überschrift auf den Bons
Artikeldaten	102	Name, Preise, Ausgabetheke zur Sortierung, Kombination
Bedienerdaten	104	Schlüsselnummer, Name, Preisstufe, Berechtigungen
Bedienerprovision	105	Höhe der Provision
Geheimzahl ändern	106	Änderung der Geheimzahl
Einstellungen	108	Druckliste, Gratisbons, Summenanzeige, Turbobetrieb
Tastenbeschriftung	110	Ausgabe der Einlegestreifen mit den Artikelnamen
Testbestellung	118	Dient zur Ermittlung der verkauften Artikelanzahlen
Warenwertrechner	128	Werkzeug zur Berechnung von Umsatzzahlen
Lösche Artikelzähler	115	Löschen aller Artikelzähler
Lösche Bedienzähler	116	Löschen der Artikelzähler einer Bedienung
Tasten tauschen	117	Tausch zweier Artikeltasten, z. B. beim Defekt einer Taste
Notlauf Cutterdefekt	120	Cutter abschalten, großer Vorschub zwischen den Bons